

Brukerveiledning - skotrekkin

1



Sett foten ned
på metallplaten.

2



Sett helen ned
i sokken.

3



Trekk foten raskt
tilbake.

4



Sokken fjernes enkelt
og legges i beholderen.



skomaskiner as

Telefon: 950 31 227
Epost: post@skomaskiner.no
www.skomaskiner.no